


## Описание устройства




## Как носить Q-Band?

### 1 Q-Band надевается на запястье




Наденьте браслет на запястье экраном вверх, обернув ремешок вокруг руки. Совместите застежку с подходящими отверстиями на ремешке.

### 2 Закрепление Q-Band застежкой



Вставьте обе застежки в отверстия на браслете и нажмите на них до щелчка. Это означает, что ремешок надежно закреплен.


### 3 Зарядка Q-Band



Чтобы зарядить Q-Band, подсоедините один конец зарядного кабеля к USB-порту, а другой - к задней крышке Q-Band. На экране появляется значок батареи, показывающий ход выполнения зарядки. Для полной зарядки батареи требуется около двух часов.

**Примечание:** Загрязнение металлических контактов из-за естественного выделения кожного сала и наносимые на кожу увлажняющие лосьоны могут ухудшить характеристики зарядки батареи. Для очистки металлических контактов зарядного устройства перед зарядкой спортивного браслета рекомендуется применять некоторые виды мягких моющих средств, например, аптекарский спирт, но избегать применения едких химических очистителей.

### 4 Замена браслета



1. Раскройте обе части ремешка, положив устройство экраном вверх. Нажмите на экран большим пальцем, чтобы выдвинуть стержень из браслета. Снимите с браслета застежку.
2. Вставьте стержень, удерживая устройство вверх экраном, в паз на внутренней части браслета. Закрепите застежку со стороны ремешка с 2 отверстиями. Обратите внимание на то, что зарядный контакт должен находиться возле застежки.

## Подготовка к использованию Q-Band

**1** Загрузка и установка приложения i-gotU Life

Загрузите приложение i-gotU Life из Google Play или App Store и установите его в своем смартфоне:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife>  
<http://appstore.com/igotulife>



APK скачать: <http://global.mobileaction.com/download/apk>

**Поддерживаемое устройство**

- Любой смартфон Android (v4.3 и последующих версий) со встроенным интерфейсом 4.0 Bluetooth; или
- iPhone 4 и последующие модели, iPad 2 и последующие модели, а также iPod Touch (все с iOS версии 7.0 или выше).
- Полный список поддерживаемых смартфонов и мобильных устройств представлен на: <http://ww2.voiis.com/qband/devices.html>

**2** Настройка Q-Band

Настройка Q-Band выполняется прямо в приложении i-gotU Life.

**Начальная установка**

1. Откройте приложение i-gotU Life.
2. Автоматически запускается **Мастер установки**.
3. Для настройки дополнительных параметров следуйте инструкциям на экране.

**Установка нового устройства в меню "Параметры"**

1. Откройте приложение i-gotU Life.
2. Коснитесь значка приложения в верхнем левом углу для вызова функционального меню.
3. Выберите **Параметры**.
4. Коснитесь пункта **Установить новое устройство** в меню **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА**
5. Для продолжения установки следуйте инструкциям на экране.

**Примечание.**

Ваша личная информация используется для вычисления базовой скорости метаболизма (БСМ), определяющей расход калорий.

**3** Начало использования Q-Band**1. Выбор функциональных режимов**

1. Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе Q-Band до появления 4 значков на экране. Теперь можно выбрать режим.
2. Для перехода из одного режима в другой нажмите на кнопку.
3. Вход в выбранный режим производится через 3 секунды.

**2. Смена информации на экране**

Информация на экране меняется при нажатии кнопки на корпусе Q-Band.

**3. Режимы Q-Band****⚙️ Ежедневно режим:**

Анализ дневных данных, включая количество пройденных шагов и потраченных калорий, а также показ текущего УФ-индекса.

**🌙 Режим сна:**

Слежение за характером и качеством сна.

**🏃 Спортивный режим:**

Начало тренировки и показ информации о ней: продолжительность, количество шагов и потраченных калорий, УФ-индекс и пройденное во время тренировки расстояние.

**🕒 Режим дневного сна:**

Пробуждение вибрацией после короткого сна.

**4** Особенности Q-Band и приложения i-gotU Life**Беззвучная сигнализация**

Функция беззвучной сигнализации используется для пробуждения пользователя слабой вибрацией Q-Band. Чтобы отключить сигнализацию, нажмите и удерживайте кнопку на корпусе Q-Band. Если пользователь не почувствовал сигнал, Q-Band напомнит о нем через 5 минут. Настройка сигналов: **Приложение i-gotU Life Меню -> Беззвуч. сигнализ.**

**Оповещение**

Вибрация оповещает о входящих вызовах, SMS, письмах электронной почты и оповещениях из социальных сетей. При оповещении о входящем вызове на смартфоне Android можно отклонить вызов. Для этого нажмите и удерживайте кнопку на корпусе Q-Band. Настройка оповещения: **Приложение i-gotU Life Меню приложения -> Оповещение.**

**Удаленный дисплей (Только для Android)**

1. Загрузите приложение i-gotU Sports из Google Play и установите его в смартфоне Android:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.isports>  
<http://global.mobileaction.com/download/apk>
2. После запуска приложения i-gotU Sports выбранные спортивные данные из приложения i-gotU Life отображаются на Q-Band.
3. Настройка удаленного дисплея: **i-gotU Life Меню приложения -> Удаленный дисплей.**
4. Чтобы повернуть экран, выберите соответствующие параметры: **i-gotU Life Меню приложения -> Параметры -> ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА -> Поворот экрана.**

**Интерактивная справка**

Android: <http://ww2.voiis.com/igotu-life/help.html?language=ru>  
 iOS: <http://ww2.voiis.com/igotu-life/help.html?language=ru&platform=iOS>

**Важное примечание**

1. Перед первым использованием полностью зарядите батарею Q-Band. Для полной зарядки требуется около 2 часов.
2. Допускается попадание на устройство дождевой воды, однако погружение его под воду запрещено.
3. Запрещается использовать коррозионные химические вещества для очистки устройства.



WEEE

**Охрана окружающей среды:**

С момента перехода национального законодательства на европейские нормы 2002/96/EU действительно следующее:

Электрические и электронные приборы запрещается утилизировать вместе с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов особое внимание уделяйте охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.